



Руководство пользователя

# ВКС-камера Sber

SDCM-12x

## **Назначение и условия применения**

Камера Sber SDCM-12x подключается к ВКС-терминалу Sber и служит для трансляции изображения из переговорной комнаты. Камера поддерживает удалённое управление направлением и увеличением кадра, а также автоматически отслеживает положение говорящего участника встречи и позиционируется для его наилучшего отображения в кадре.

Камера предназначена для оборудования переговорной комнаты как в производственной, так и в непроизводственной сфере экономической деятельности. Устройство не предназначено для использования в личных целях и для решения задач, не связанных с деятельностью организации-приобретателя камеры.

## **Требования к квалификации персонала**

К работе с камерой допускаются сотрудники, которые:

- прошли обучение работе с системой конференц-связи;
- ознакомлены с правилами техники безопасности при работе с автоматизированными системами, в том числе с системами конференц-связи.

Знания сотрудников проверяются ответственным за допуск персонала к работе либо начальником подразделения, в котором работают сотрудники.

## **Регламент работы с камерой**


Камера должна использоваться в офисном помещении внутри переговорной комнаты. Для обеспечения надлежащей работы камеры сотрудникам, пользующимся устройством, необходимо следовать указаниям, содержащимся в этом руководстве пользователя.

Расположение камеры должно определяться инструкциями по охране труда, а также внутренними инструкциями организации-приобретателя. Помещение, в котором расположена камера, должно соответствовать требованиям по безопасному использованию, приведённым в этом руководстве пользователя.

Обслуживание камеры должно выполняться не реже раза в квартал. Обслуживание выполняется персоналом организации-приобретателя.

## Внешний вид камеры

3



## Подключение камеры

Подключение камеры к ВКС-терминалу Sber и другому оборудованию должно выполняться с помощью технического персонала организации-приобретателя. Инструкции по подключению и администрированию доступны на сайте [sberdevices.ru/help-b2b/conference](http://sberdevices.ru/help-b2b/conference)

## Технические характеристики

**Размеры (д×ш×в):** 181×151,5×178,4 мм

**Вес нетто:** 2,25 кг

**Цвет:** чёрный

**Материал корпуса:** пластик

**Питание:** ... 12 В, 2 А через адаптер или PoE+ (802.3at)

**Потребляемая мощность:** до 20 Вт

**Стандарты кодирования видео:** H.264, MJPEG

**Битрейт видео:** 32–102400 Кбит/с.

**Кадровая частота:** 50 Гц: 1–25 FPS; 60 Гц: 1–30 FPS

**Микрофоны:** 3 шт., угол охвата – 180 °, дальность – до 6 м

**Стандарты сжатия аудио:** AAC, G711

**Комплект поставки:** камера, адаптер питания, пульт дистанционного управления, кабель USB Type-C – USB Type-A, две батарейки, кронштейн для настенного крепления, руководство пользователя

### Крупный план

**Разрешение:** HDMI: 4K – 30 FPS, 4K – 25 FPS, 4K – 29,97 FPS, 1080p – 30 FPS, 1080p – 25 FPS

**Матрица:** 1/1,8 дюймов, CMOS, 8,42 млн эффективных пикселей

**Линза:** оптическое увеличение 12x, фокусное расстояние 4,8–57,8 мм, светосила f/1,8–3,6

**Цифровое увеличение:** 16x

**Угол обзора по вертикали:** 49,2–4,34°

**Угол обзора по горизонтали:** 80–7,54°

**Угол наклона:** ± 90°

**Угол горизонтального вращения:** 170°

### Панорамный обзор

**Разрешение:** HDMI: 4K – 30 FPS, 4K – 25 FPS, 4K – 29,97 FPS, 1080p – 30 FPS, 1080p – 25 FPS

**Матрица:** 1/2,8 дюймов, CMOS, 8,46 млн эффективных пикселей

**Линза:** фокусное расстояние 1,97 мм

**Угол обзора по горизонтали:** 107°

**Угол наклона:** ± 10°

**Угол горизонтального вращения:** 0°

## Использование камеры

Предварительно настроенная камера автоматически включается и фокусируется, когда вы создаёте видеозвонок или присоединяйтесь к нему. Кадрирование осуществляется с помощью ВКС-панели управления или пульта дистанционного управления.

Подробнее об управлении конференц-связью: [sberdevices.ru/help-b2b/conference](http://sberdevices.ru/help-b2b/conference)

## Меры безопасности

5

- Пользуйтесь камерой и аксессуарами только в отапливаемых помещениях без воздействия опасных и вредных факторов.
- Используйте устройства при температуре **от 0 до 40 °C** и относительной влажности **от 10 до 90 %** без образования конденсата.
- Если камера и аксессуары хранились или перевозились при отрицательной температуре, перед включением выдержите их при температуре **выше 15 °C** не менее двух часов.
- Подключайте адаптер только к сети 230 В, 50/60 Гц. Убедитесь, что адаптер до конца вставлен в камеру и розетку.
- Используйте только адаптер из комплекта поставки. Перед тем, как подключать адаптер к камере, выньте адаптер из розетки.
- Во время грозы вынимайте адаптер из розетки.
- Адаптер должен подключаться к розетке с заземлением.
- Не перегибайте кабель питания, не ставьте на него мебель или другие тяжёлые предметы. Не располагайте кабель в проходном месте.
- Не размещайте камеру и аксессуары рядом с источниками тепла и под прямыми солнечными лучами.
- Берегите устройства от вибрации, ударов, повреждений, сильных магнитных полей.
- Не подвергайте линзу камеры долгому воздействию интенсивных источников света.
- Ставьте камеру и аксессуары только на твёрдую ровную поверхность либо надёжно закрепляйте на стене.
- Не трогайте камеру и аксессуары влажными руками.
- Не допускайте попадания в камеру и аксессуары посторонних предметов и жидкостей.
- Не вскрывайте корпус камеры и аксессуаров, не пользуйтесь ими с разобранным корпусом.
- Не пытайтесь самостоятельно модифицировать или ремонтировать камеру и аксессуары. При необходимости модификации или ремонта обратитесь в сервисный центр.
- Если какое-либо устройство повреждено, не работает, в него попала жидкость или посторонние предметы, отключите его от электросети и обратитесь в сервисный центр.
- Не оставляйте камеру и аксессуары включённым без присмотра.
- Если долго не будете пользоваться камерой и аксессуарами, отключите их от электричества.
- Не разрешайте детям пользоваться камерой и аксессуарами без присмотра взрослых.

Больше об устройствах и их безопасной эксплуатации – на сайте [sberdevices.ru/help-b2b/conference](http://sberdevices.ru/help-b2b/conference)

## Устранение неисправностей

### **Камера не включается**

- Убедитесь, что адаптер до конца вставлен в камеру и розетку.
- Выйните адаптер из розетки, подождите 30 секунд, и подключите снова.
- Если ничего не помогло, обратитесь к техническому персоналу, обслуживающему переговорные комнаты.

### **Изображение нечёткое, зашумлено либо дрожит**

- Убедитесь, что камера размещена на устойчивой твёрдой и ровной поверхности.
- Убедитесь, что рядом нет приборов, вызывающих вибрацию.
- Проверьте все присоединённые к камере кабели: они должны быть вставлены до упора.
- Если ничего не помогло, обратитесь к техническому персоналу, обслуживающему переговорные комнаты.

## Обслуживание и уход

- Перед чисткой или обслуживанием камеры выньте адаптер из розетки, затем отсоедините его от камеры.
- Протирайте камеру и аксессуары мягкой безворсовой сухой тканью. Не чистите камеру и аксессуары химикатами.
- Регулярно прочищайте вентиляционные отверстия на корпусе камеры. Если отверстия закупорены пылью или пухом и прочистить их не получается, обратитесь в сервисный центр.

## Транспортировка

Камеру и аксессуары можно транспортировать автомобильным, железнодорожным и авиационным транспортом на любое расстояние при условии защиты устройств от грязи и атмосферных осадков. Транспортируйте устройства только в крытом транспорте или в закрытом контейнере, на самолёте – в герметизированном отсеке. Условия транспортировки: температура **от -20 до +60 °C**, относительная влажность **от 10 до 90 %** без образования конденсата.

## Хранение и утилизация

- Храните устройства в упаковке, в вентилируемом помещении при температуре **от -40 до +60 °C** и относительной влажности **от 10 до 90 %** без образования конденсата.
- В помещении, где хранятся камера и аксессуары, не должно быть паров кислот, щелочей и других химически активных веществ, способных вызвать коррозию. Также не должно быть легковоспламеняющихся и взрывоопасных газов и материалов.

- В помещении, где хранятся устройства, должна отсутствовать механическая вибрация.
- Во время хранения берегите устройства от ударов и сильных магнитных полей.
- Храните устройства на высоте не менее 20 см от земли, а также на расстоянии не менее 50 см от стен, источников тепла, окон и вентиляционных отверстий.
- Храните камеру и аксессуары в недоступном для детей месте.
- Утилизируйте устройства в строгом соответствии с местными законами и нормами.

7



## Общая информация

ВКС-камера Sber. **Модель:** SDCM-12x. **Артикул:** SDCM-12x001.  
**Изготовитель и импортёр:** ООО «СалютДевайсы», Кутузовский пр-т, д. 32, каб. 6.24, Москва, Россия, 121170. **Адрес изготовления:** 2/F, Building 2, Huakecheng Bochuangyuan Jinju Village, Dalingshan Town, Dongguan. **Дата изготовления:** 02.2024. Сделано в Китае.

### Устройство соответствует требованиям:

- ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
  - ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электроники и радиотехники».
  - ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».
- Подробная информация об обязательном подтверждении соответствия: [sberdevices.ru/help-b2b/conference](http://sberdevices.ru/help-b2b/conference)
- Сведения, содержащиеся в данном документе, могут быть изменены без предварительного уведомления.

## Гарантия и срок службы

**Гарантия:** 12 календарных месяцев с даты подписания акта приёма-передачи. **Срок службы:** 42 календарных месяца с даты подписания акта приёма-передачи.

Условия и правила гарантии определяются в договоре поставки с организацией-приобретателем устройства.

## **Дополнительная информация**



Руководство  
пользователя  
и сервисные центры  
[sberdevices.ru/help-b2b/  
conference](http://sberdevices.ru/help-b2b/conference)



Связаться  
с изготовителем  
[b2b\\_support@sberbank.ru](mailto:b2b_support@sberbank.ru)