


Yealink

Yealink UVC40 E2



English | Deutsch | Français | Español

Quick Start Guide V1.0

Table of Contents


English.....	3
Deutsch.....	10
Français.....	17
Español.....	24

Package Contents


EN



UVC40 E2




VCR20 Remote Control




(7 m, 22.97 ft)

USB 2.0 (A - B) Cable



(3.5 m, 11.48 ft)

Power Adapter
(48V/0.7A)



Mounting Bracket



φ 6*30 mm, white,
Polyamide




4*30 mm, FAHOZN3+



1/4 inch*12 mm



1/4 inch*13 mm




TV-Clip Mount



1/4 inch*8 mm




Velcro
(One is on the M-2)



Tabletop Mount
(Optional)



Cable Ties



Silicone Pad




Quick Start Guide

💡 We recommend that you use the accessories provided or approved by Yealink. The use of unapproved third-party accessories may result in reduced performance.


💡 Use the Yealink original power adapter (48V/0.7A) to charge the endpoint only. The use of the third-party power adapter may cause the damage to the endpoint.

UVC40 E2 Installation


• Option 1: put on a flat surface



• Option 2: mount on a wall




Mount the UVC40 E2 below the TV when the mounting height of the TV is higher than 120cm.




Mount the UVC40 E2 above the TV when the mounting height of the TV is lower than 120cm.



💡 Use the bracket to mount your endpoint on a wall. The mounting height affects your camera view. The recommended height is 1.1m above the ground.



• Adjust the camera tilt





• Option 3: mount on the tabletop mount




• Option 4: mount above a TV or a display

* The M-2 bracket can be inserted into the M-1 in two directions. Here, we take one direction for example. Due to device weight, it is advisable to avoid mounting the device on slim TVs to prevent potential falls or damage to the screen.



One piece is posted on the inside of M-2 by default

Hardware Interface Instructions




- 1 **Reset:** reset the UVC40 E2 to factory defaults.
- 2 **DC48V:** connect to the power adapter.
- 3 **Video Out:** connect to a PC as video output.
- 4 **Microphone:** connect to the Yealink wired microphone (for example, VCM35).
- 5 **USB:** connect to the Yealink wireless microphone (for example, VCM36-W).
- 6 **Security slot:** connect a universal security cable to the UVC40 E2 so that you can lock the UVC40 E2 down.

LED Indicator Instructions

LED Status	Description
off	The UVC40 E2 is not properly connected to the PC.
Flashing green	There is an incoming call.
Solid green	The UVC40 E2 is active.
Solid red	The UVC40 E2 is muted.
Solid orange	The UVC40 E2 is initializing or in sleep mode.
Flashing orange	The UVC40 E2 is upgrading firmware.
Flashing red and green alternately	The UVC40 E2 is paired with the VCM36-W.
Flashing red	The UVC40 E2 is in recovery mode and the firmware has not been upgraded.

UVC40 E2 Connection

• Connect with the VCM35



When connecting the VCM35, ensure that **Network** of the UVC40 E2 is disabled on the Yealink RoomConnect (disabled by default, default password: admin). Only then can the VCM35 be utilized.

• Connect with the VCM36-W

Pairing directly


1. Connect the USB port on the VCM36-W to the USB port on the UVC40 E2 using the USB (A-C) cable. The Mute LED indicator fast flashes yellow during pairing. Once the flashing ceases, it indicates a successful pairing state. You can also verify on the Yealink RoomConnect software.
2. Disconnect the cable, then you can use the VCM36-W.

Pairing by Yealink RoomConnect software


1. Connect the USB port on the VCM36-W to the USB port on the PC using the USB-C cable.
2. Connect the Video Out port on the UVC40 E2 to the same PC using the USB-B cable.
3. Run the Yealink RoomConnect software on the PC. The Mute LED indicator fast flashes yellow during pairing. After paired successfully, the VCM36-W card appears on the Yealink RoomConnect software.
4. Disconnect the cable, then you can use the VCM36-W.

The VCM36-W and the VCM35 can only be used one at a time.

Remote Control



Cable Ties Installation




Lieferumfang


DE



UVC40 E2




Mando a distancia
VCR20




(7 m, 22.97 ft)

USB-Kabel 2.0 (A - B)



(3.5 m, 11.48 ft)

Netzteile (48V/0.7A)



Halterung



φ6 * 30 mm, weiß,
Polyamid




4*30 mm, FAHOZN3+



1/4 inch*12 mm



1/4 inch*13 mm




TV-Clip-Halterung



1/4 inch*8 mm



Klettverschluss
(Eine ist auf der M-2)



Tischständer (Optional)



Kabelbinder



(Φ 38*1.2 mm)

Silikonpad




Kurzanzleitung

Wir empfehlen Ihnen, das von Yealink bereitgestellte oder autorisierte Zubehör zu verwenden. Die Verwendung von nicht zugelassenem Zubehör von Drittanbietern kann zu Leistungseinbußen führen.


Verwenden Sie ausschließlich das originale Netzteil von Yealink (48V/0,7A), um das Endgerät zu laden. Die Verwendung eines Netzteils von einem Drittanbieter kann zur Beschädigung des Endgeräts führen.

UVC40 E2 Installation

• Option 1: Aufstellung auf einer flachen Oberfläche




• Option 2: Wandmontage




Montieren Sie die UVC40 E2 unter dem Fernseher, wenn die Montagehöhe des Fernsehers höher als 120 cm ist.

Montieren Sie die UVC40 E2 über dem Fernseher, wenn die Montagehöhe des Fernsehers unter 120 cm liegt.



💡 Montieren Sie die UVC40 E2 über dem Fernseher, wenn die Montagehöhe des Fernsehers unter 120 cm liegt. Die Montagehöhe beeinflusst die Kameraansicht. Die empfohlene Höhe beträgt 1,1 m über dem Boden.



• Einstellen der Kameraneigung





• Option 3: Auf dem Tischständer montieren



• Option 4: Montage auf einer TV-Halterung oder einem Display


* Die M-2 Halterung kann in zwei Richtungen in die M-1 eingesetzt werden. Hier werden wir uns auf eine Richtung zur Illustration konzentrieren.

Aufgrund des Gerätegewichts ist es ratsam, die Montage des Geräts an schlanken Fernsehern zu vermeiden, um mögliche Stürze oder Schäden am Bildschirm zu vermeiden.



Ein Stück ist standardmäßig auf der Innenseite von M-2 angebracht

Anleitung für die Hardware-Schnittstelle




- ➊ **Zurücksetzen:** die UVC40 E2 auf Werkseinstellungen zurücksetzen.
- ➋ **DC48V:** mit dem Netzteil verbinden.
- ➌ **Video Out:** Mit einem PC als Videowiedergabe verbinden.
- ➍ **Mikrofon:** Verbinden Sie es mit dem kabelgebundenen Mikrofon von Yealink (zum Beispiel VCM35).
- ➎ **USB:** Verbinden Sie es mit dem drahtlosen Mikrofon von Yealink(zum Beispiel VCM36-W).
- ➏ **Sicherheitsschlitz:** Verbinden Sie ein universelles Sicherheitskabel mit der UVC40 E2, um sie zu sichern.

LED-Anzeigen - Anweisungen

LED-Status	Beschreibung
Aus	Die UVC40 E2 ist nicht korrekt mit dem PC verbunden.
Blinkt grün	Eingehender Anruf.
Dauerhaft grün	Die UVC40 E2 ist aktiv.
Dauerhaft rot	Die UVC40 E2 ist Stummgeschaltet.
Dauerhaft orange	Der UVC40 E2 wird initialisiert oder ist im Sleep-Modus.
Blinkt orange	Die UVC40 E2 aktualisiert die Firmware.
Blinkt abwechselnd rot und grün	Der UVC40 E2 ist mit dem VCM36-W gekoppelt.
Blinkt rot	Die UVC40 E2 befindet sich im Wiederherstellungsmodus und die Firmware wurde nicht aktualisiert.

UVC40 E2 Verbindung

• Verbinden Sie mit dem VCM35.



Beim Anschluss des VCM35 ist es notwendig sicherzustellen, dass das **Netzwerk** des UVC40 E2 im Yealink RoomConnect deaktiviert ist (standardmäßig deaktiviert, Standardpasswort: admin). Erst dann kann der VCM35 genutzt werden.

• Verbinden Sie mit dem VCM36-W

Direktes Koppeln


1. Verbinden Sie den USB-Anschluss des VCM36-W mit dem USB-Anschluss des UVC40 E2 unter Verwendung des USB (A-C) Kabels. Die Stummschaltungs-LED-Anzeige blinkt während des Pairings schnell gelb. Sobald das Blinken aufhört, zeigt dies einen erfolgreichen Verbindungszustand an. Sie können dies auch in der Yealink RoomConnect Software überprüfen.
2. Trennen Sie das Kabel, dann können Sie das VCM36-W verwenden.

Koppeln über die Yealink RoomConnect Software


1. Verbinden Sie den USB-Anschluss des VCM36-W mit dem USB-Anschluss des PCs unter Verwendung des USB-C-Kabels.
2. Verbinden Sie den Video Out-Anschluss der UVC40 E2 mit dem gleichen PC unter Verwendung des USB-B-Kabels.
3. Starten Sie die Yealink RoomConnect Software auf dem PC. Die Stummschaltungs-LED-Anzeige blinkt während des Pairings schnell gelb. Nach erfolgreicher Kopplung erscheint die VCM36-W Karte in der Yealink RoomConnect Software.
4. Trennen Sie das Kabel, dann können Sie das VCM36-W verwenden.

Das VCM36-W und das VCM35 können jeweils nur einzeln verwendet werden.

Installation der Fernbedienung



Kabelbinder Installation




Contenu de la boîte


FR




UVC40 E2



Télécommande VCR20




(7 m, 22.97 ft)



(3.5 m, 11.48 ft)

Adaptateur secteur
(48V/0.7A)



Support de fixation



× 2

φ6 * 30 mm, blanc,
polyamide



× 2

4*30 mm, FAHOZN3+ (+




× 2

1/4 inch × 12 mm



× 1

1/4 inch × 13 mm



Montage TV-Clip




× 2

1/4 inch × 8 mm



× 2

Velcro
(Un d'entre eux est déjà
sur le M-2)




Monture de table
(optionnelle)



× 5

Serre-câbles



× 2

(Φ 38*Τ1.2 mm)

Support en silicone




Guide de démarrage
rapide

💡 Nous vous conseillons d'utiliser les accessoires fournis ou approuvés par Yealink. L'utilisation d'accessoires tiers est susceptible de réduire les performances de l'appareil.


💡 Utilisez exclusivement l'adaptateur secteur original Yealink (48V/0.7A) pour charger l'extrémité uniquement. L'utilisation d'un adaptateur secteur tiers peut endommager le terminaison.

UVC40 E2 Installation

• Option 1 : Placement sur une surface plane




• Option 2 : Monter au-dessus d'un téléviseur ou d'un écran




Montez l'UVC40 E2 sous le téléviseur lorsque la hauteur de montage du téléviseur dépasse 120 cm.

Montez l'UVC40 E2 au-dessus du téléviseur lorsque la hauteur de montage du téléviseur est inférieure à 120 cm.


💡 Utilisez le support pour fixer votre point de terminaison sur un mur.
La hauteur de montage affecte la vue de l'appareil photo. La hauteur recommandée est de 1,1 m au-dessus du sol.



• Réglage de l'inclinaison de la caméra




• Option 3 : Montez sur la monture de table.




• Option 4 : Monter sur un mur

La fixation M-2 peut être insérée dans la fixation M-1 dans deux directions. Ici, nous nous concentrons sur une seule direction pour l'illustration.
En raison du poids de l'appareil, il est conseillé d'éviter de monter l'appareil sur des téléviseurs minces pour prévenir les chutes potentielles ou les dommages à l'écran.



Une pièce est placée à l'intérieur de M-2 par défaut

Instructions de l'interface matérielle




- ➊ **Réinitialisation** : Réinitialisez l'UVC40 E2 aux paramètres d'usine.
- ➋ **48V DC** : branchez à l'adaptateur secteur.
- ➌ **Sortie vidéo** : connectez à un PC comme sortie vidéo.
- ➍ **Microphone** : connectez au microphone filaire Yealink (par exemple, VCM35).
- ➎ **USB** : connectez au microphone sans fil (par exemple, VCM36-W).
- ➏ **Fente de sécurité** : connectez un câble de sécurité universel à l'UVC40 E2 pour pouvoir le verrouiller.

Instructions du voyant LED

État des LED	Description
désactivé	L' UVC40 E2 n'est pas connecté correctement au PC.
Vert clignotant	Il y a un appel entrant.
Vert fixe	Le UVC40 E2 est actif.
Rouge fixe	Le UVC40 E2 est Muet.
Orange fixe	L'UVC40 E2 est en mode veille.
Orange clignotant	Le UVC40 E2 est en train de mettre à jour le firmware.
Clignote rouge et vert alternativement	Le UVC40 E2 est associé à la VCM36-W
Rouge clignotant	L' UVC40 E2 est en mode récupération et le micrologiciel n'a pas été mis à niveau.

Connexion UVC40 E2

• Connectez-vous avec le VCM35.



⚡ Lors de la connexion du VCM35, il est nécessaire de s'assurer que le **Réseau** de l'UVC40 E2 est désactivé sur le Yealink RoomConnect (désactivé par défaut, mot de passe par défaut : admin). Ce n'est qu'alors que le VCM35 peut être utilisé.

• Connectez-vous avec le VCM36-W.

Appariement direct


1. Connectez le port USB du VCM36-W au port USB de l'UVC40 E2 à l'aide du câble USB(A-C). Le témoin lumineux de sourdine clignote rapidement en jaune pendant l'appariement. Une fois que le clignotement cesse, cela indique un état d'appariement réussi. Vous pouvez également vérifier sur le logiciel Yealink RoomConnect.
2. Débranchez le câble, puis vous pouvez utiliser le VCM36-W.

Appariement via le logiciel Yealink RoomConnect


1. Connectez le port USB du VCM36-W au port USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB-C.
2. Connectez le port de sortie vidéo de la caméra UVC40 E2 au même PC à l'aide du câble USB-B.
3. Exécutez le logiciel Yealink RoomConnect sur l'ordinateur. Le témoin lumineux de sourdine clignote rapidement en jaune pendant l'appariement. Après l'appariement réussi, la carte VCM36-W apparaît dans le logiciel Yealink RoomConnect.
4. Débranchez le câble, puis vous pouvez utiliser le VCM36-W.

⚡ Le VCM36-W et le VCM35 ne peuvent être utilisés qu'un à la fois.

Installation de contrôle à distance



Installation des attaches de câbles




Contenido de la caja


ES



UVC40 E2




Mando a distancia
VCR20




(7 m, 22.97 ft)

Cable USB 2.0 (A - B)



(3.5 m, 11.48 ft)

Adaptador de
corriente(48V/0.7A)



Soporte de montaje



Φ6 × 30 mm, blanco,
poliamida




4*30 mm, FAHOZN+



1/4 pulgada * 12 mm



1/4 pulgada * 13 mm




Soporte para montaje
TV



1/4 pulgada * 8 mm




Velcro
(Uno está en la M-2)



Soporte de mesa
(comprar por
separado)



Sujetacables



bases de silicona




Guía de inicio rápido

💡 Utilice siempre accesorios proporcionados o aprobados por Yealink. El uso de accesorios de terceros no aprobados puede afectar al funcionamiento.


💡 Utilice el adaptador de corriente original de Yealink (48V/0.7A) para cargar únicamente el dispositivo final. El uso de alimentadores de terceros puede causar daños irreparables en el equipo.

UVC40 E2 Installation

• Opción 1 Poner en superficie plana




• Opción 2 Montar en la pared




Monte el UVC40 E2 debajo del televisor cuando la altura de montaje del televisor sea superior a 120 cm.

Monte el UVC40 E2 encima del televisor cuando la altura de montaje del televisor sea inferior a 120 cm.



💡 Utilice el soporte para montar su dispositivo final en la pared. La altura de montaje afecta la vista de su cámara. La altura recomendada es de 1.1 metros sobre el suelo.



• Ajuste la inclinación de la cámara





• Opción 3 Montar en el soporte de mesa




• Opción 4 Montar en un de TV o un Pantalla

* El soporte M-2 se puede insertar en el M-1 en dos direcciones. Aquí nos centraremos en una dirección para la ilustración.
Debido al peso del dispositivo, se recomienda evitar montarlo en televisores delgados para evitar posibles caídas o daños en la pantalla.



Una pieza se coloca dentro de M-2 por defecto.

Instrucciones de Interfase de hardware




- 1 **Restablecer:** restablecer el UVC40 E2 a los valores de fábrica.
- 2 **DC48V:** conéctelo al adaptador de corriente.
- 3 **Salida de video:** conéctese a un PC como salida de vídeo.
- 4 **Micrófono:** conectar al micrófono de cable Yealink (por ejemplo, VCM35).
- 5 **USB:** conectar al micrófono inalámbrico (por ejemplo, VCM36-W).
- 6 **Ranura de seguridad:** conecte un cable de seguridad universal al UVC40 E2 para poder asegurarlo.

Estado del indicador LED

Estado de LED	Descripción
apagado	El UVC40 E2 no está correctamente conectado al PC.
Verde parpadeante	Hay una llamada entrante.
Verde fijo	UVC40 E2 está activo.
Rojo fijo	UVC40 E2 está Desactivado.
Naranja sólido	El UVC40 E2 está inicialización en modo suspensión.
Naranja parpadeante	El UVC40 E2 está actualizando el firmware.
Destellos alternados rojos y verdes	El UVC40 E2 está emparejado con el VCM36-W.
Rojo intermitente	El UVC40 E2 está en modo de recuperación y el firmware no ha sido actualizado.

Conexión del UVC40 E2

• Conectar con VCM35



Al conectar el VCM35, es necesario asegurarse de que la **Red** del UVC40 E2 esté deshabilitada en el Yealink RoomConnect (deshabilitado por defecto, contraseña por defecto: admin). Solo entonces se puede utilizar el VCM35.

• Conectar con VCM36-W

Emparejamiento directo


1. Conecte el puerto USB del VCM36-W al puerto USB de la UVC40 E2 utilizando el cable USB(A-C). El indicador LED de silencio parpadea rápidamente en amarillo durante el emparejamiento. Una vez que cese el parpadeo, indicará un estado de emparejamiento exitoso. También puede verificar en el software Yealink RoomConnect.
2. Desconecte el cable, luego podrá utilizar el VCM36-W.

Emparejamiento mediante el software Yealink RoomConnect.


1. Conecte el puerto USB del VCM36-W al puerto USB de la PC utilizando el cable USB-C.
2. Conecte el puerto de salida de video en la cámara UVC40 E2 a la misma PC usando el cable USB-B.
3. Ejecute el software Yealink RoomConnect en la PC. El indicador LED de silencio parpadea rápidamente en amarillo durante el emparejamiento. Después de emparejarse exitosamente, la tarjeta VCM36-W aparece en el software Yealink RoomConnect.
4. Desconecte el cable, luego podrá utilizar el VCM36-W.

El VCM36-W y el VCM35 solo pueden usarse uno a la vez.

Instalación del control remoto



Sujetacables Instalación



Regulatory Notices

Operating Ambient Temperatures


- Operating temperature: -10 to +45°C (+14 to 113°F)
- Relative humidity: 5% to 90%, noncondensing
- Storage temperature: -30 to +70°C (-22 to +158°F)

Warranty

Our product warranty is limited only to the unit itself, when used normally in accordance with the operating instructions and the system environment. We are not liable for damage or loss resulting from the use of this product, or for any claim from a third party. We are not liable for problems with Yealink device arising from the use of this product; we are not liable for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of this product.

Explanation of the symbols

- DC symbol
- is the DC voltage symbol.
- WEEE Warning symbol

 To avoid the potential effects on the environment and human health as a result of the presence of hazardous substances in electrical and electronic equipment, and users of electrical and electronic equipment should understand the meaning of the crossed-out wheeled bin symbol. Do not dispose of WEEE as unsorted municipal waste and have to collect such WEEE separately.

Restriction of Hazardous Substances Directive (RoHS)

This device complies with the requirements of the EU RoHS Directive. Statements of compliance can be obtained by contacting support@yealink.com.

Safety Instructions

Save these instructions. Read these safety instructions before use!

General Requirements

- Before you install and use the device, read the safety instructions carefully and observe the situation during operation.
- During the process of storage, transportation, and operation, please always keep the device dry and clean, avoid collision and crash.
- Please attempt not to dismantle the device by yourself. In case of any discrepancy, please contact the appointed maintenance center for repair.
- Please refer to the relevant laws and statutes while using the device. Legal rights of others should be respected as well.

Environmental Requirements

- Do not cover ventilation openings, this equipment is not intended to be used on soft support.
- The marking information is located at the exterior of the bottom.
- Place the device at a well-ventilated place. Do not expose the device under direct sunlight.
- Keep the device dry and free of dusts.
- Do not place the device on or near any inflammable or fire-vulnerable object, such as rubber-made materials.
- Keep the device away from any heat source or bare fire, such as a candle or an electric heater.

Operating Requirements

- Do not let a child operate the device without guidance.
- Do not let a child play with the device or any accessory in case of accidental swallowing.
- Please use the accessories provided or authorized by the manufacturer only.
- The power supply of the device shall meet the requirements of the input voltage of the device. Please use the provided surge protection power socket only.
- Before plugging or unplugging any cable, make sure that your hands are completely dry.
- Do not spill liquid of any kind on the product or use the equipment near water, for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, wet basement or near a swimming pool.
- During a thunderstorm, stop using the device and disconnect it from the power supply. Unplug the power plug and the Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) twisted pair (the radio frequency cable) to avoid lightning strike.
- If the device is left unused for a rather long time, disconnect it from the power supply and unplug the power plug.
- When there is smoke emitted from the device, or some abnormal noise or smell, disconnect the device from the power supply, and unplug the power plug immediately.
- Contact the specified maintenance center for repair.
- Do not insert any object into equipment slots that is not part of the product or auxiliary product.
- Before connecting a cable, connect the grounding cable of the device first. Do not disconnect the grounding cable until you disconnect all other cables.

Cleaning Requirements

- Before cleaning the device, disconnect it from the power supply.
- Use a piece of soft, dry and anti-static cloth to clean the device.
- Keep the power plug clean and dry.

Troubleshooting

The usage environment is out of operating temperature range.

1. Use in the operating temperature range.
2. The cable between the unit and the Yealink device is connected incorrectly.

1. Connect the cable correctly.
- Some dust, etc., may be in the port.
1. Clean the port.

Contact your dealer or authorized service facility for any further questions.

FCC CAUTION

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment.

This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

ISED WARNING

This device complies with Innovation, Science and Economic Development Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes: (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Les communications effectuées au moyen de cet appareil ne sont pas nécessairement protégées des interceptions.

The equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. The equipment should be installed and operated with minimum distance 20cm between the radiator and your body.

Déclaration d'exposition aux radiations: Cet équipement est conforme aux limites d'exposition aux rayonnements ISED Canada établies pour un environnement non contrôlé. Cet équipement doit être installé et utilisé avec un minimum de 20cm de distance entre la source de rayonnement et votre corps.

The device for operation in the band 5 150-5 250 MHz is only for indoor use to reduce the potential for harmful interference to co-channel mobile satellite systems.

les dispositifs fonctionnant dans la bande 5 150-5 250 MHz sont réservés uniquement pour une utilisation à l'intérieur afin de réduire les risques de brouillage préjudiciable aux systèmes de satellites mobiles utilisant les mêmes canaux.

This device meets HAC and CS03 Part V.

"This device meets the applicable Innovation, Science and Economic Development Canada technical specifications. / Ce produit répond à la innovation, des sciences

et de Développement économique Canada spécifications techniques applicables."

EU Regulatory Information

Support Frequency Bands and Power:

Bluetooth 2.4 GHz < 20 dBm;


WLAN 2.4 GHz < 20 dBm;

WLAN 5150-5250 MHz < 23 dBm;

WLAN 5250-5350 MHz < 20 dBm;

WLAN 5470-5725 MHz < 27 dBm;

WLAN 5745-5825 MHz < 14 dBm;



In all EU member states, operation of 5150-5250 MHz is restricted to indoor use only.

Contact Information

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R.C
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Sir Winston Churchillin 299 k, 2288DC Pijlswijk
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Made in China

Zulassungshinweise finden Sie in der Schnellstartanleitung des jeweiligen Produkts.

Sicherheitshinweise

Betriebsumgebungstemperaturen

- Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C
- Relative Luftfeuchtigkeit: 5 % bis 90 %, nicht kondensierend
- Lagertemperatur: -30 bis + 70 °C

Garantie

Unsere Produktgarantie ist auf das Gerät selbst beschränkt, wenn es normal und gemäß den Betriebsanweisungen und der Systemumgebung verwendet wird. Wir sind weder für Schäden oder Verluste haftbar, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen, noch für Ansprüche eines Dritten. Wir sind nicht haftbar für Probleme mit dem Yealink Gerät, die aus der Verwendung dieses Produkts entstehen. Wir sind nicht haftbar für finanzielle Schäden, Gewinnverluste, Ansprüche Dritter etc., die aufgrund der Verwendung dieses Produkts entstehen.

Symbol DC

— ist das Symbol für DC-Spannung.

Richtlinie zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS)

Das Gerät erfüllt die Anforderungen der RoHS-Richtlinie der EU. Für Bestätigungen der Einhaltung können Sie sich an support@yealink.com wenden.

Sicherheitshinweise

Bewahren Sie diese Anweisungen auf. Lesen Sie diese Sicherheitshinweise vor der Verwendung!

Die folgenden grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen müssen zur Vermeidung von Bränden, Stromschlag und anderen Verletzungen immer befolgt werden.

Allgemeine Vorschriften

- Lesen Sie vor der Installation und Verwendung des Geräts die Sicherheitshinweise sorgfältig durch und beobachten Sie die Situation im Betrieb.
- Halten Sie das Gerät während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets sauber und trocken.
- Vermeiden Sie während der Lagerung, dem Transport und dem Betrieb stets Zusammenprallen und Stürze des Geräts.
- Versuchen Sie nicht das Gerät eigenständig zu demonstrieren. Wenden Sie sich im Falle von Mängeln an das zuständige Wartungszentrum für eine Reparatur.
- Ohne vorherige schriftliche Zustimmung dürfen weder Unternehmen noch Einzelperson Änderungen an der Struktur oder dem Sicherheitskonzept des Geräts vornehmen. Yealink übernimmt unter keinen Umständen die Haftung für Folgen oder Rechtsansprüche, die auf solche Änderungen zurückzuführen sind.
- Beachten Sie bitte die entsprechenden Gesetze und Vorschriften bei der Verwendung des Geräts. Die gesetzlichen Rechte Dritter müssen ebenfalls beachtet werden.

Umweltvorschriften

- Stellen Sie das Gerät an einem gut belüfteten Ort auf. Setzen Sie das Gerät nicht direkter Sonneneinstrahlung aus.
- Halten Sie das Gerät trocken und frei von Staub.
- Stellen Sie das Gerät auf einen stabilen, ebenen Untergrund.
- Bitte legen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät, da Beschädigung und Verformungen durch zu hohe Last möglich sind.
- Halten Sie mindestens 10 cm Abstand zwischen dem Gerät und dem nächsten Objekt ein, um die Wärmeabfuhr zu gewährleisten.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf oder in der Nähe von entflammbarem oder brandgefährdeten Objekt wie Gummimaterialien auf.
- Halten Sie das Gerät fern von Hitzequellen und offenem Feuer, wie Kerzen oder einer elektrischen Heizung.
- Halten Sie das Gerät fern von jedem Haushaltsgerät mit starkem Magnetfeld oder Elektromagnetfeld, z.B. einem Mikrowellenherd oder einem Kühlschrank.

Betriebsvorschriften

- Lassen Sie das Gerät nicht ohne Aufsicht durch ein Kind verwenden.
- Lassen Sie kein Kind mit dem Gerät oder einem Zubehörteil spielen, da Kleinteile verschluckt werden können.
- Bitte verwenden Sie ausschließlich Zubehör, das vom Hersteller bereitgestellt oder genehmigt wurde.
- Die Stromversorgung des Geräts muss den Anforderungen der Eingangsspannung des Gerätes entsprechen. Bitte verwenden Sie ausschließlich den bereitgestellten Überspannungsschutz an der Steckdose.
- Achten Sie vor dem Anschließen oder Abziehen des Kabels darauf, dass Ihre Hände vollständig trocken sind.

- Verschütten Sie keine Flüssigkeiten auf das Gerät und verwenden Sie es nicht in der Nähe von Wasser, beispielsweise in der Nähe einer Badewanne, Waschküchle, einem Spülbecken, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbeckens.
- Treten Sie nicht auf das Kabel, ziehen und verbiegen Sie es nicht, da es dadurch zu einer Fehlfunktion des Geräts kommen kann.
- Schalten Sie das Gerät bei Gewitter aus und trennen Sie es von der Stromversorgung. Ziehen Sie das Netzkabel und das ADSL-Twisted-Pair-Kabel (Festnetz-kabel) zur Vermeidung eines Blitzschlags.
- Wenn das Gerät längere Zeit ungenutzt bleibt, trennen Sie es von der Stromversorgung und ziehen Sie den Netzstecker.
- Wenn Rauch oder ungewöhnliche Geräusche oder Gerüche aus dem Gerät austreten, trennen Sie das Gerät sofort von der Stromversorgung und ziehen Sie das Netzkabel. Wenden Sie sich an das angegebene Wartungszentrum für eine Reparatur.
- Führen Sie keine Gegenstände in Einschübe oder Anschlussöffnungen des Geräts ein, die kein Bestandteil des Produktes oder ein Zubehörteil sind.
- Schließen Sie zuerst das Erdungskabel des Geräts an, bevor Sie ein Kabel anschließen. Trennen Sie das Erdungskabel nicht, bis nicht alle anderen Kabel entfernt wurden.

Reinigungsvorschriften

- Bevor Sie das Gerät reinigen, schalten Sie es aus und trennen Sie es von der Stromversorgung.
- Verwenden Sie ein Stück trockenes, weiches und antistatisches Tuch zum Reinigen des Geräts.
- Halten Sie das Netzkabel sauber und trocken. Über einen schmutzigen oder nassen Netzstecker kann es zu einem elektrischen Schlag oder anderen Gefahren kommen.

UMWELTFREUNDLICHE VERWERTUNG



Entsorgen Sie das Gerät nicht mit dem Hausmüll. Erkundigen Sie sich bei Ihrer Stadtverwaltung, wie Sie das Gerät umweltfreundlich entsorgen können. Pappkarton, Kunststoffverpackung und Bauteile des Gerätes können im Einklang mit den geltenden Vorschriften in Ihrem Land verwertet werden.

Halten Sie stets die geltenden Vorschriften ein.

Deren Nichtbeachtung kann eine Buße oder Verfolgung gemäß dem geltenden Recht nach sich ziehen. Die durchgestrichene Mülltonne auf dem Gerät bedeutet, dass das Gerät am Ende seiner Nutzungsdauer zu einer speziellen Elektroschrottsammelstelle gebracht und vom Hausmüll gesondert verarbeitet werden muss.

Fehlerbehebung

Die Einheit kann das Yealink Gerät nicht mit Strom versorgen.

Es gibt Probleme mit dem Steckeranschluss.

1. Reinigen Sie den Stecker mit einem trockenen Tuch.

2. Schließen Sie ihn an einer anderen Steckdose an. Die Umgebungstemperatur liegt oberhalb des Betriebstemperaturbereichs.

1. Verwenden Sie die Einheit innerhalb des Betriebstemperaturbereichs. Das Kabel zwischen der Einheit und dem Yealink Gerät ist nicht richtig angeschlossen.

1. Schließen Sie das Kabel richtig an.

Das Kabel lässt sich nicht richtig anschließen.

1. Sie haben möglicherweise ein falsches Yealink Gerät angeschlossen.

2. Verwenden Sie die richtige Stromversorgung.

Es befindet sich möglicherweise Staub etc. im Port.

1. Reinigen Sie den Port.

Setzen Sie sich bei weiteren Fragen mit Ihrem Händler oder Ihrer anerkannten Servicestelle in Verbindung.

Kontaktinformationen

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

No.666 Hu'an Rd,Huli District,Xiamen City, Fujian, VR China

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Sir Winston Churchilln 299 k, 2288 DC Rijswijk

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA

Hergestellt in China

Avisos réglementaires

Pour les avis réglementaires, reportez-vous au guide de démarrage rapide du produit respectif.

Consignes de sécurité

Températures de fonctionnement ambiantes

- Température de fonctionnement : +32 à 104 °F (0 à 40 °C)
- Humidité relative : 5 % à 90 %, sans condensation
- Température de stockage : -22 à +158 °F (-30 à +70 °C)

Garantie

Notre garantie produit est limitée à l'appareil lui-même, lorsqu'il est utilisé normalement selon le mode d'emploi et l'environnement du système. Nous ne sommes pas responsables des dommages ou pertes découlant de l'utilisation de ce produit ou de toute réclamation d'un tiers. Nous ne sommes pas responsables des problèmes avec les appareils Yealink découlant de l'utilisation de ce produit. Nous ne sommes pas responsables pour les dommages financiers, pertes de données, réclamations de tiers, etc. découlant de l'utilisation de ce produit.

Symbole DC

⎓ est le symbole de tension CC.

Directive sur les substances dangereuses (RoHS)

Ce dispositif est conforme aux exigences de la directive RoHS de l'Union européenne. Vous pouvez obtenir les déclarations de conformité en envoyant un message à l'adresse : support@yealink.com.

Consignes de sécurité

Gardez ces instructions. Lisez ces consignes de sécurité avant utilisation de l'appareil !

Les précautions de base suivantes doivent toujours être suivies pour réduire le risque d'incendie, d'électrocution et de blessures.

⚠ Exigences générales

- Avant d'installer et d'utiliser l'appareil, lisez les consignes de sécurité et observez la situation pendant le fonctionnement.
- Lorsque l'appareil est rangé, transporté ou utilisé, veuillez le garder toujours propre et sec.
- Lorsque l'appareil est rangé, transporté ou utilisé, veuillez éviter tout choc ou toute collision.
- Ne tentez pas de désassembler vous-même l'appareil. En cas de mauvais fonctionnement, veuillez contacter le centre de service désigné.
- Sans consentement écrit préalable, aucune organisation ou individu n'est autorisé à apporter des changements à la structure ou au dispositif de sécurité de l'appareil. Yealink n'est en aucun cas responsable des conséquences ou des problèmes juridiques causés par ces changements.
- Veuillez vous référer aux lois et règlements pertinents lorsque l'appareil est utilisé. Les droits légaux des tiers doivent également être respectés.

⚠ Exigences environnementales

- Placez l'appareil dans un espace correctement ventilé. N'exposez pas l'appareil à la lumière directe du soleil.
- Gardez l'appareil propre et sec.
- Placez l'appareil sur une surface stable et plate.
- Veuillez ne placer aucun objet lourd sur l'appareil risquant d'entraîner dégâts et déformations.
- Maintenez une distance d'au moins 10 cm entre l'appareil et l'objet le plus proche afin que la chaleur puisse se dissiper.
- Ne placez pas l'appareil sur ou à proximité de tout objet inflammable ou vulnérable au feu, comme des matériaux en caoutchouc.
- Gardez l'appareil loin de toute source de chaleur ou des flammes, comme une bougie ou un radiateur électrique.
- Gardez l'appareil loin de tout appareil électroménager avec un fort champ magnétique ou un champ électromagnétique, tel qu'un four à micro-ondes ou un réfrigérateur.

⚠ Exigences d'utilisation

- Ne laissez pas des enfants utiliser l'appareil sans surveillance.
- Ne laissez pas les enfants jouer avec l'appareil ou ses accessoires pour éviter tout risque d'étouffement.
- Veuillez uniquement utiliser les accessoires fournis ou autorisés par le fabricant.
- L'alimentation de l'appareil doit satisfaire aux exigences de la tension d'entrée de l'appareil. Veuillez uniquement utiliser la prise protégée contre les surtensions fournie.

- Avant de brancher ou de débrancher tout câble, assurez-vous que vos mains sont complètement sèches.
- Ne renversez aucun liquide sur le produit et n'utilisez pas l'équipement près de l'eau, par exemple, près d'une baignoire, d'un lavabo, d'un évier, dans sous-sol humide ou près d'une piscine.
- Veuillez à ne pas marcher sur, tirer sur, ou plier les câbles de l'appareil, cela pourrait entraîner son mauvais fonctionnement.
- En cas d'orage, n'utilisez pas l'appareil et débranchez-le de son alimentation. Débranchez la prise d'alimentation et l'Asymmetric Digital Subscriber Line (ADSL) à paire torsadée (le câble de fréquence radio) pour éviter la foudre.
- Si l'appareil reste inutilisé pendant une longue période de temps, débranchez-le de l'alimentation électrique et débranchez le cordon d'alimentation.
- Si l'appareil émet de la fumée, des odeurs ou bruits anormaux, débranchez l'appareil de son alimentation et débranchez immédiatement le cordon d'alimentation. Pour toute réparation, contactez le centre de service spécifié.
- N'intérez aucun objet dans les fentes de l'appareil ne faisant pas partie du produit ou n'est pas un produit auxiliaire.
- Avant de brancher un câble, connectez d'abord le câble de mise à la terre du de l'appareil. Ne débranchez pas le câble de mise à la terre jusqu'à ce que tous les autres câbles aient été débranchés.

⚠ Exigences de nettoyage

- Avant de nettoyer l'appareil, arrêtez de l'utiliser et déconnectez-le de son alimentation.
- Utilisez un chiffon doux, sec et antistatique pour nettoyer l'appareil.
- Maintenez la prise d'alimentation propre et sèche. Une prise sale ou humide peut causer des chocs électriques et autres dangers.

♻ RECYCLAGE ENVIRONNEMENTAL



Ne jetez pas cet appareil avec les déchets ménagers

Contactez vos collectivités locales pour savoir comment éliminer de façon écologique. La boîte en carton, l'emballage en plastique et les composants de l'appareil peuvent être recyclés conformément à la réglementation en vigueur dans votre pays.

Respectez toujours la réglementation en vigueur

Les personnes qui enfreignent sont passibles de poursuites judiciaires. Le symbole de poubelle barrée apposé sur l'appareil signifie que lorsque celui-ci a atteint sa fin de vie utile, il doit être amené à un centre

de traitement des déchets spécial et traité séparément des déchets ménagers ordinaires.

Dépannage

L'unité ne peut pas alimenter le dispositif de Yealink.

Mauvaise connexion avec la fiche.

1. Nettoyez la fiche avec un chiffon sec.

2. Branchez-la sur une autre prise murale.

L'environnement d'utilisation est hors de la plage de températures de fonctionnement.

1. Utilisez l'appareil dans sa plage de températures de fonctionnement.

Le câble entre l'appareil et le dispositif Yealink est mal branché.

1. Branchez le câble correctement.

Vous ne pouvez pas brancher le câble correctement.

1. Vous avez peut-être branché le mauvais dispositif Yealink.

2. Utilisez une source d'alimentation appropriée.

Le port contient peut-être de la poussière.

1. Nettoyez le port.

Contactez votre revendeur ou un réparateur agréé pour toute autre question.

Informations de contact

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

No.666 Hui'an Rd.Huli District Xiamen City, Fujian, China

YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.

Sir Winston Churchillin 299 k, 2288 DC Rijswijk

YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.

999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, États-Unis

Fabriqué en Chine

Para conocer los Avisos reglamentarios, consulte la Guía de inicio rápido del producto respectivo.

Istruzioni di sicurezza

Temperature ambiente di funzionamento

- Temperatura di funzionamento: Da 0 a 40 °C (da +32 a 104 °F)
- Umidità relativa: dal 5 al 90% non condensante
- Temperatura di conservazione: da -30 a +70 °C (da -22 a 158 °F)

Garanzia

La garanzia del nostro prodotto è limitata all'unità stessa, quando utilizzata normalmente in conformità alle istruzioni per il funzionamento e all'ambiente del sistema. Non ci assumiamo alcuna responsabilità di danni o perdite conseguenti all'uso di questo prodotto o di eventuali reclami di terzi. Non ci assumiamo responsabilità di problemi relativi ai dispositivi Yealink con sequenti all'uso di questo prodotto; non ci assumiamo responsabilità di economici, man cati profitti, reclami di terzi, ecc., conseguenti all'uso di questo prodotto.

Simbolo CC

☐ è il simbolo della tensione CC.

Direttiva RoHS (Restriction of Hazardous Substances)

Questo dispositivo è conforme ai requisiti della direttiva RoHS UE. È possibile ottenere le dichiarazioni di conformità contattandoci all'indirizzo support@yealink.com.

Istruzioni per la sicurezza

Conservare le presenti istruzioni. Prima dell'uso leggere queste istruzioni per la sicurezza!

Per ridurre il rischio di incendio, gravi lesioni alle persone o danni agli oggetti, leggere con attenzione le seguenti istruzioni per la sicurezza, prima di usare il prodotto.

Requisiti generali

- Prima di installare e usare il dispositivo, leggere con attenzione le istruzioni di sicurezza e osservare la situazione durante il funzionamento.
- Durante le procedure di archiviazione, trasporto e funzionamento, assicurarsi sempre che il dispositivo sia pulito e asciutto.
- Durante le procedure di archiviazione, trasporto e funzionamento, evitare la collisione e la caduta del dispositivo.
- Non smontare il dispositivo. In caso di malfunzionamento, contattare il centro di assistenza per la riparazione.
- Senza previo consenso, nessun'organizzazione o individuo può effettuare modifiche alla struttura o al design di sicurezza del dispositivo. Yealink non sarà ritenuta responsabile per conseguenze o problemi legali causati da tali modifiche.
- Fare riferimento alle norme e agli statuti durante l'uso del dispositivo. È necessario rispettare anche i diritti legali degli altri.

Requisiti ambientali

- Collocare il dispositivo in un luogo ben ventilato. Non esporre il dispositivo alla luce diretta del sole.
- Tenere il dispositivo asciutto e spolverato.
- Posizionare il dispositivo su una piattaforma piana e stabile.
- Si prega di non collocare oggetti pesanti sul dispositivo in caso di danni o di deformazioni causate da carichi pesanti.
- Tenere almeno 10 cm tra il dispositivo e l'oggetto più vicino, per consentire la dissipazione del calore.
- Non collocare il prodotto sopra o vicino a oggetti infiammabili o sensibili al fuoco, come ad esempio materiali in gomma.
- Tenere il dispositivo lontano da fonti di calore e fiamme libere, come candele o termosistemi elettrici.
- Tenere il dispositivo lontano da elettrodomestici con un forte campo magnetico o elettromagnetico, come microonde o frigoriferi.

Requisiti per il funzionamento

- Non consentire l'uso del dispositivo a un bambino senza supervisione.
- Non consentire a un bambino di giocare con il dispositivo o i suoi accessori, potrebbero essere ingoiati.
- Usare solo gli accessori forniti o autorizzati dal produttore.
- L'alimentazione del dispositivo deve rispondere ai requisiti del voltaggio d'ingresso del dispositivo. Si prega di utilizzare solo il dispositivo di protezione da sovratensione fornito.

- Prima di collegare o scollegare un cavo, accertarsi che le mani siano asciutte.
- Non versare liquidi o prodotti e non usare il dispositivo in prossimità dell'acqua, ad esempio vicino a una vasca da bagno, lavabo, lavandino, cantina umida o vicino a una piscina.
- Non tirare, strappare o piegare eccessivamente i cavi in caso di malfunzionamento del dispositivo.
- In caso di temporale, smettere di usare il dispositivo e scollegarlo dall'alimentazione. Scollegare la presa di corrente e il doppino della linea ADSL (il cavo di frequenza radio) per evitare fulmini.
- Se non si usa il dispositivo per un periodo di tempo prolungato, scollegarlo dalla corrente e staccare la spina.
- Se il dispositivo emette fumo, suoni o odori anormali, scollegarlo dall'alimentazione e staccare la spina immediatamente. Contattare il centro di manutenzione per la riparazione.
- Non inserire nel dispositivo oggetti che non sono componenti dello stesso o di prodotti affiliati.
- Prima di collegare un cavo, collegare prima il cavo di massa. Non scollegare il cavo di massa finché non sono stati staccati tutti gli altri cavi.

Requisiti di pulizia

- Prima di pulire il dispositivo, arrestare l'uso e scollegarlo dall'alimentazione.
- Usare un panno morbido, asciutto e antistatico per pulire il dispositivo.
- Tenere la spina di alimentazione pulita e asciutta. Una spina di alimentazione sporca o umida può causare scosse elettriche o altri rischi.

AMBIENTE E RICICLAGGIO

Non smaltire questo dispositivo con i rifiuti domestici

Rivolgersi al comune di residenza per informazioni su come smaltirlo nel rispetto dell'ambiente. Il cartone e la plastica della confezione nonché i componenti del lettore devono essere riciclati rispettando la legislazione pertinente in vigore nel proprio Paese.

Attenersi sempre alle norme vigenti

Coloro che non rispettano tali norme potranno subire multe o essere perseguiti a norma di legge. Il simbolo del cassonetto barrato indica che al termine della sua vita utile il dispositivo dovrà essere consegnato presso un centro di raccolta per rifiuti speciali e riciclato separatamente dai normali rifiuti urbani.



Risoluzione dei problemi

L'unità non riesce ad alimentare al dispositivo Yealink.

Il collegamento con la spina non funziona.

1. Pulire la spina con un panno asciutto.
2. Collegarla a un'altra presa.

L'ambiente di utilizzo è al di fuori dell'intervallo di temperatura di funzionamento.

1. Utilizzare il dispositivo all'interno dell'intervallo di temperatura di funzionamento.

Il cavo tra l'unità e il dispositivo Yealink è collegato in modo errato.

1. Collegare il cavo correttamente.
- Non è possibile collegare il cavo correttamente.
1. Potrebbe essere stato collegato un dispositivo Yealink sbagliato.
2. Utilizzare l'alimentatore corretto.

Potrebbe essere presente polvere o altro nella porta.

1. Pulire la porta.

Contattare il rivenditore o il servizio di assistenza autorizzato per ulteriori domande.

Informazioni di contatto

YEALINK NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, Repubblica Popolare cinese
YEALINK (EUROPE) NETWORK TECHNOLOGY B.V.
Sir Winston Churchillin 299 k, 2288 DC Rijswijk
YEALINK (USA) NETWORK TECHNOLOGY CO., LTD.
999 Peachtree Street Suite 2300, Fulton, Atlanta, GA, 30309, USA
Made in China



Declaration of Conformity

We,

YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Manufacturer: YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD

Address: No.666 Hu'an Rd. Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

DATE: 18th/July/2024

declare that the product

Type: Video Conferencing Endpoint

Model: UVC40 E2

meets the essential requirements and other relevant provisions according to the following EC directive

Directive: 2014/30/EU, 2014/35/EU, RED 2014/53/EU

Conformity

The product complies with the following standards:

Safety : **EN IEC 62368-1:2020+A11:2020**

EMC: : **EN 55032:2015/A11:2020**

EN 55035:2017/A11:2020

EN61000-3-2: 2019/A1:2021

EN61000-3-3: 2013+A1:2019

Radio: ETSI EN 301 489-1 V2.2.3,

ETSI EN 301 489-3 V2.1.1,

ETSI EN 301 489-17 V3.2.4,

ETSI EN 300 328 V2.2.2,

ETSI EN 301 893 V2.1.1,

EN 300 440 V2.2.1

Health :EN 62311:2020

Harmonized: UN-EN62321

Directive 2011/65/EU and (EU)2015/863 of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 and 4 June 2015 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment(RoHS 2.0)


Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4.July.2012 on Waste electrical and electronic equipment(WEEE)

Regulation (EC) No.1907/2006 of the European Parliament and of the Council of 18.December.2006 on Registration, Evaluation, Authorization, and Restriction of Chemicals (REACH)

NAME: Huahu Wang

DATE:

TITLE: Manager



Huahu Wang
July/18/2024

About Yealink

Yealink (Stock Code: 300628) is a global-leading provider of Unified Communication & Collaboration Solutions specialized in video conferencing, voice communications, and collaboration, dedicated to helping every person and organization embrace the power of "Easy Collaboration, High Productivity".

With best-in-class quality, innovative technology, and user-friendly experiences, Yealink is one of the best providers in more than 140 countries and regions, ranks No.1 in the global market share of IP Phone, and is the Top 5 leader in the video conferencing market (Frost & Sullivan, 2021).

Technical Support

Visit Yealink WIKI (<http://support.yealink.com/>) for firmware downloads, product documents, FAQ, and more. For better service, we sincerely recommend you to use Yealink Ticketing system (<https://ticket.yealink.com>) to submit all your technical issues.




YEALINK(XIAMEN) NETWORK TECHNOLOGY CO.,LTD.

Web: www.yealink.com

Addr: No.666 Hu'an Rd,Huli District Xiamen City, Fujian, P.R. China

Copyright©2024 Yealink Inc. All right reserved.



430104002701